

# OPERATOR'S MANUAL

辞告

WARNING

「コナミスーバーバスケットボール」は、弊社(コナミ)が、独自に開発したオリジナル製品であり、著作権、工業所首権、その他の募権利は、コナミ株式会社が所育しております。


Konami SUPER BASKET BALL, is an original game developed by Konami industry Co., Ltd. Konami industry Co., Ltd. reserves all the copyrights, trademarks and other industrial property rights with reserve to this game.

# 技術的な説明

- (1)P.Cボードの電源仕様 GND-VCC 5V 5A以上
- (2)モニターへの接続は、国内で販売されている、 一般的なカラーモニターに接続可能です。
- (3)音量の調節は、P.©ボード上のボリュームで行い、右へ回すと大きくなります。
- (4)P.Cボードは精密袋置のため、運送時などは、 取扱い方に注意して下さい。
- (G)P.Cボードには、ランキング記憶の為にリチウム電池を使用していますが、ショートさせますと、非常に危険ですので、十分注意して下さい。

## (6)ランキングの消し方

- ①電源 OFF
- ②P.Cボードを取り出す。
- ③DIP SW2の5番をOFFにする。
- ④P.Cボードをセットする。
- ⑤電源 ON
- ⑤ランキングが全て初期設定になっているのを確認。
- ⑦電源 OFF
- ®P.Cボードを取り出す。
- @DIP SW2の5番をONにする。
- ⑩P.Cボードをセットする。



# **Technical Information**

- (1) Required Power Capacity GND-Vcc 5V 5A or more
- (2) Signal out put R(red) analog, positive G(green) analog, positive B(blue) analog, positive Sync. H–V complexed, negative
- (3) Adjusting Volume of sound.

  Turn the volume right and it becomes louder.
- (4) Handle with care.
- (5) A battery (button type) is installed on P.C. Board for player's ranking data retainment. Bé careful not to short it.
  - (6) Ranking Data should be initiated as follows.
    - 1) Turn off the power.
    - 2) Take out the P.C. Board.
    - 3) Turn off the 5th of DIP SWITCH No.2.
    - 4) Connect the P.C. and to Cabinet.
    - 5) Turn on the pov-
    - Confirm that aliming display show the fine numbers.
    - 7) Turn off the pow
    - 8) Take out the P.C oard.
    - 9) Turn on the 5th UP SWITCH No.2.
    - 10) Connect the P.C. Board to Cabinet.

## 遊び方

コントロール・レバーで方向を決め、ドリブル、パスを繰り返しながら、シュート・ボタンにより、相手ネットにゴールして下さい。

残り時間の間に逆転すれば次のパターンへ進むことができます。対戦相手は、中学生チームから始まり、ワールド・チャンピオンまでの10チームと戦います。しかし、残り時間を過ぎるとゲーム・オーバーとなります。

また、パターンを進むごとに相手チームとの得点 の差は、増加されます。

# Play Instruction

Advance the ball by dribbling and p controlling your direction by using t a basket by pushing the shoot but If you can reverse the score with you can go to the next level. different teams, ranging from championship team. The game is time limit is up The difference between yours will be increased as you advance.

ing with each button, oystick, and then make

specified time limit,
npete with up to 10
ool to a world
when the specified
opponents' score and
to each new level.

## (反則の種類)

(1)チャージング: 相手チームの人とぶつかった時。 (2)ダブル・ドリブル: ドリブルを1度止めてから、 もう1度ドリブルした時。

(3)キャリング:ジャンプ・ボタンを押し、ボタンを 離さず(シュートせず)に着地した時。

(4)3秒ルール:制限区域内に3秒以上立ち止った時。

(6)5秒ルール:ボールをキープしたまま5秒以上プ

レイしない時。 (S)30秒ルール:ボールをキープしてから30秒以内に

シュートをしない時。 (7)バック・バス:フロント・コートからバック・コ ートヘバスをした時。

敵からの反則は、フリースローが2回与えられます。シュート・ボタンを押す時間の長さが角度の大きさに比例します。角度が40°~49°の範囲内に入り、かつ移動するカーソルをバスケットの上に合わせると、ゴール・インします。

## (FOULS)

- 1.Charging: To charge an opponent.
- 2.Dobule Dribble : Dribble a second time after your first dribble has ended.
- 3.Carrying: Jumping by holding the shoot button, until you reach the ground again, without having shot the ball, (by releasing the shoot button).
- 4.3-Second Violation : Remaining in the free-throw lane in your front court for over 3 seconds before dribbling or passing.
- 5.5-Second Violation: Holding the ball for over 5 seconds without taking any action.
- 6.30-Second Violation: Taking over 30 seconds to shoot from the moment you receive the ball.
- 7.Back Pass: Passing the ball from your front into the back court.
- \*An opponent's foul awards you 2 free throws. How long you hold the jump button will decide the shooting angle. You can make a goal if you shoot the ball at the angle of 40° to 49° when the cursor is directly above the basket.

○反則、及びアウト・オブ・バウンズ、シュート・ カット、バス・カット、スチールなどがあります と、自分の持ち時間から5秒差し引かれますので 注意して下さい。

#### (スター・プレイヤー)

各バターンに白髪のスター・ブレイヤー(味方)が 1人います。その味方にバスが通りますと、バワ ー・アップできます。

## セルフ・テスト

正常な場合:'OK'と表示後、ゲームが始まる。 異常な場合:'BAD'と表示され、止まる。

# マニュアル・テスト

#### (a)起動方法

1Pと2Pのボタンを同時に押しながら、電源スイッチをONして下さい。この後、ゲームを開始するためには、一但、電源スイッチを切って下さい。

#### (b) テスト項目

1 Pボタンを押すごとに、テスト項目が切換わります。

#### (c) マニュアル・テスト項目

①画面歪の調整:画面全体にクロスハッチを表示。

②色調整:16個プロックの色を表示。

③コントロール・チェック:レバー、コイン、セレクターの各スイッチ状態を画面上に表示。

④コインカウンター・チェック:コインカウンタ ー1 と2を8回上げる。

⑤DIPスイッチ設定:DIPスイッチを画面上に表示。DIPスイッチの調整は、電源を切って行い、このモードで確認する。

⑥サウンド・チェック:約8秒毎に次の音が鳴る。

# ディップ1スイッチセット

**DIP1 SWITCH SET** コーイン1スイッチ セット

Coin 1 switch set

SW	4	3	2	1	COIN	PLAY
	OFF	OFF	OFF	OFF	1	1
			OFF	ON	1	2
			ON	OFF	1	3
	_		ΟN	8	1	4
	OFF	ON	OFF	OFF	1	5
			OFF	OΝ	1	6
			ON	OFF	1	7
			ON	ON	2	1
	ON	OFF	OFF	OFF	2	3
			OFF	ON	2	5
			ON	OFF	3	1
			ON	ON	3	2
	ON	ON	OFF	OFF	3	4
			OFF	ON	4	1
			ON	OFF	4	3_
		l. <u>.</u> .	ON	ON	FREE	PLAY

\*5 seconds are taken away from your time if you: 1) Are charged with a foul; 2) Go out of bounds; 3) Or let an opponent intercept your play.

#### (STAR PLAYER)

There is a star player with gray hair in your home team. Your team may be strengthened when you pass the ball to him.

## Self Test

Normal: 'OK' will be displayed. Then game program will be started.

Abnormal: 'BAD' then stopped.

# Manual Test

- (a) How to Start
  - Switch on the power while pressing both 1P and 2P buttons. Switch off the power once, before starting the game.
- (b) How to Select the Test items. To change items, push 1P button.
- (c) Manual Test Items
  - (1) Conditioning of Picture Contortion: Cross hatch will appear all over the screen.
  - @Color Conditioning: 16 blocks will show the colors.
  - ③Control Check : Condition of all the control switches will be displayed.
  - (4)Coin Counter Check : Count the coin counter No.1 and No.2 up 8times.
  - (5) DIP SW SET: DIP SW SET will be displayed on the screen. DIP SW SET will be conditioned with the power off and confirmed in this mode.
  - (6) Sound Check: Check all sounds every 8 seconds interval.

# 2.コイン 2スイッチ セット Coin 1 switch set

SW	8	7	6	5	COIN	PLAY
	OFF	OFF	OFF	OFF	1	1
			OFF	ON	1	2
			ON	OFF	1	3
			ON	ON	1	4
	OFF	ОИ	OFF	OFF	1	5
			OFF	ON	1	6
			ON	OFF	1	7
			ON	ON	2	1
	ΟN	OFF	OFF	OFF	2	3
			OFF	ON	2	5
			ON	OFF	3	1
			ON	ON	3	2
	ΟN	ON	OFF	OFF	3	4
			OFF	ON	4	1
			ON	OFF	4	3
			ON	ON	INVAL	YTIOIL

(注)フリープレイとはコインを投入せずプレイできる状態をいう。 (Note)FREE PLAY:You can play games without coin.

# ディップ 2 スイッチセット

#### 1.バターンの制限時間

### Time limit for each stage

SW	1	2	制限時間(秒)	f.	,	time limit (second)	
	OFF	OFF	30			30	, e
	OFF	ON	40			40	17 5 42 400
	ON	OFF	50			# 50 to 12.	
0	MON 1	ON	60,	-		° 601-8 - 1	Carrie in a

#### 2.テーブル型・アップライト型切り変え

## 2. Switch for change of table or upright

	SW	37.3	型	P	type	
-		OFF	テーブル	1 又は2プレイヤーI/Oを使用	table	using I /0 for 1 or 2 player
		ON	アップライト	1 ブレイヤー側だけのI/Oを使用	upright	using I /0 1 player only

#### 3. 得点の初期設定

## 3. Initial setting of qualify

SW	4	プレイヤー	CPŲ		player	lk.	CPU .	
	OFF	70	78	704	70		78. 设施市	121
	ON	100	115		100 -	1.	- 1157 TA	- E

## 4.ランキング初期設定

## 4. Initial setting of ranking

application in

SW	5	モード	mode
	OFF	すべてのデータが初期設定される .	all data initialized
0	ON	データは変わりません	data remaining

### 5.ゲームの難度 . Difficulty of the game

SW	7 <sup>1</sup> - M	6	ゲームの難度 level of difficulty.
0	OFF	. OFF	1 (やさしい) (easy)
-	OFF	· ON	2
ment a	: ON	OFF	3 -
	-ON	ON	4 (むずかしい)(difficulty)

### 6.デモ中の音 . Sound in attract mode

SW	8	デモ中の音	sound in attract mode
	OFF		OFF
	ON,		QΝ

#### ※○は標準設定

このゲームの難度は、コナミにより平均的プレイヤーの技量に合わせて設定してあります。従ってそのままのレベルで使って下さい。 もし変更する必要があるときは、充分考慮した上で行って下さい。

#### \* OSHOWS NOMAL SETTING

· 6

The level of difficulty of this game was set as it is by KONAMI, on the ground of meeting the average player's skill.

Therefore the level should remain as it is, and if there should be a necessity to alter it, it should be done with enough consideration.

